

HYGROMASTER®

HYGROMÉTRIE

Cet appareil s'utilise en complément du climatiseur de cave

- Design sobre et discret avec un coloris neutre : le gris
- Fonctionnement aisé avec une seule position de marche
- Simplification d'installation avec un branchement intégré
- Livré avec un réservoir d'eau de 20L prêt à être raccordé
- Cet appareil est adapté à une cave d'une surface maximale de 100 m^{3*}.
- Garantie de 2 ans



Interrupteur marche / arrêt
L'hygromaster[®] se remplit d'eau
Le couvercle est fermé pendant cette phase

Raccordement secteur

Réglage de consigne d'humidité

- En hiver, activer l'HYGROMASTER® en position humification (I).
- Veiller à contrôler et compléter le niveau d'eau du réservoir régulièrement (eau déminéralisée).
- En été, couper l'humidification pour ne pas perturber la production de froid et générer une quantité excessive de condensats

RÉFÉRENCE	HYGROMASTER®
Alimentation électrique	230-240 V - 50Hz
Intensité utilisée pour l'humidification	0,2 A
Capacité d'humidification*	18,2g d'eau/h à 12°C*
Dimensions	L.258 x H.140 x P.166 mm
Puissance utilisée pour l'humidification	45 W
Longueur du cordon d'alimentation	1,5 m

* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.



- 2 Route de Beaune71210 Écuisses, France
- Tel: +33 (0)3 85 78 36 10
- Mail: info@francecave.com

www.francecave.com