

Teddington

FRANCE



VERSION: EN/FR

Catalogue

Mode d'emploi..... P.4-P.11

1. Aperçu	4
1.1 Nom des pièces.....	4
1.2 Liste des pièces.....	5
1.3 Dimension.....	5
2. Opération.....	6
2.1. Instruction pour le contrôleur.....	6
3. Paramètre technique	11

Installeur et professionnels..... P.12–P.30

1. Installation et entretien.....	12
1.1 Précautions avant l'installation	12
1.2 Guide d'installation	15
1.3 Débogage	20
1.4 Entretien.....	20
2. Dépannage commun	21
3. Affichage des codes d'erreur	22
4. Mise en oeuvre d'Wifi.....	23

Veuillez lire attentivement et le conserver pour l'utilisation future.

Ce manuel vous fournit les informations nécessaires pour une utilisation et un entretien optimal.



Avertissement


- a. Veuillez lire les conseils suivants avant l'installation, l'utilisation et l'entretien;
- b. L'installation, le déplacement et l'entretien doivent être effectués par des professionnels selon ce manuel;
- c. Vérification des fuites est nécessaire avant et après l'installation de la machine.

1.Utilisation


- a. Il doit être installé ou déplacé par des professionnels, et le démontage et la modification non autorisés sont interdits.
- b. Ne placez pas d'autres objets sur ce produit et ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air.

2.Installation


- a. Ce produit doit être tenu à l'écart de toute source de feu.




- b. Le déshumidificateur doit être installé dans un endroit bien aéré.



- c. Avant le soudage, il doit être évacué, et le soudage sur site n'est pas autorisé. Le soudage ne peut être effectué que par des professionnels dans des centres de réparation professionnels.



- d. S'il s'avère que le réfrigérant R32 fuit pendant le processus d'installation, l'opération doit être arrêtée immédiatement et le déshumidificateur doit être renvoyé au point de maintenance pour traitement.



3. Transport et stockage

- L'étanchéité à l'air n'est pas autorisée pendant le transport de ce produit.
- Lors du transport, faites attention à vous déplacer à une vitesse uniforme et évitez les accélérations brusques ou les freinages brusques pour réduire la collision des marchandises.
- Ce produit doit être tenu à l'écart des sources de feu.
- Il doit être stocké dans un endroit lumineux, spacieux, ouvert, bien aéré et ventilé.

4. Sécurité d'entretien

- Pour une réparation ou une mise au rebut, veuillez contacter le centre de service agréé le plus proche
- Exigences de qualification pour le personnel de maintenance


Tous les opérateurs doivent avoir un certificat valide délivré par une agence d'évaluation reconnue par l'industrie, afin de démontrer qu'ils sont qualifiés pour l'élimination sûre des réfrigérants, comme l'exige une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie.

- La machine est chargée de réfrigérant R32, veuillez suivre strictement les exigences du fabricant lors de la maintenance. Ce chapitre se concentre principalement sur les

exigences particulières d'entretien pour les appareils utilisant le réfrigérant R32. Pour les opérations d'entretien détaillées, veuillez vous référer au manuel d'entretien technique pour le personnel d'entretien.

1. Aperçu


1.1 Nom des pièces




No.	Nom	No.	Nom
1	manette	4	entrée d'air (en bas)
2	pied (Option)	5	barre de suspension murale
3	sortie d'air	6	support de montage contre le mur
7	Filtre et support de filtre		

1.2 Liste des pieces

Pied de mur x 3, tuyau de décharge x 1(2m), barre de suspension murale x 1, manuel




1.3 Dimension



Taille (mm) / Nom / Mod è le	A	B	C	D	E	H
VARYUS 60	291	850	276	100	784	870
VARYUS 100	291	1120	276	100	1054	870
VARYUS 120	291	1220	276	100	1154	870

2. Opération

2.1. Instruction pour le contrôleur



Style de bouton	Nom	Utilisation
	Commutateur de mise en marche	Pour démarrer et arrêter la machine
	Touche de sélection de mode	Pour les déshumidificateurs avec fonction de déshumidification uniquement, appuyez sur "  Smart  Silence.
	Touche de minuterie	Réglez le temps de marche
	Touche haut et bas	Modifier la valeur du paramètre nécessaire



	Mode déshumidification
	Pourcentage de fonctionnement du compresseur
	Connexion Wifi
	Température de l'air
	Humidité
	Mode
	Minuteur

1. À l'état de marche, appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le clavier avant de pouvoir utiliser les touches.

A l'état d'arrêt, appuyez une fois sur la touche "⏻" pour allumer le clavier avant de pouvoir utiliser les touches.

2.  Bouton de mode

Fonction de déshumidification uniquement : Appuyez  une fois, cela peut transférer  ou  mode. Le mode par défaut est le mode intelligent 

Mode intelligent  : Pourcentage de fonctionnement du compresseur entre 100 % et 20 %

Mode silencieux  : Pourcentage de fonctionnement du compresseur entre 80 % et 20 %

3. Paramètres d'humidité/température :

En mode déshumidification : appuyez sur la touche  ou  pour régler la température du bulbe humide, plage de réglage de l'humidité : 30-95 %. La valeur par défaut est 70 %

4. Paramètres de synchronisation

- (1) La méthode de réglage de la mise sous tension : à l'état de mise sous tension ou hors tension, appuyez une fois sur la touche  pour entrer dans le mode "réglage de l'heure"; A ce moment, le symbole de l'horloge sur l'affichage est allumé , et l'icône  clignote, et il entre dans le réglage du démarrage de la minuterie. Réglez l'heure en appuyant sur la touche  ou , appuyez à nouveau sur la touche , après avoir réglé les minutes en appuyant sur la touche  ou , puis appuyez trois fois sur la touche , l'icône  est toujours allumée et le réglage de la minuterie est terminé, ceci termine le réglage de la minuterie. (Si vous n'appuyez pas sur la touche  ou 

Installateurs et professionnels.

pour régler l'heure lors de la saisie du réglage de la synchronisation, le réglage de la synchronisation échoue et se termine.)

- (2) La méthode de réglage de la mise hors tension: Dans l'état de mise sous tension ou hors tension, appuyez une fois sur la touche "⌚" pour entrer dans le mode "réglage de l'heure"; À ce moment, le symbole de  l'horloge sur l'écran est allumé et l'icône  clignote, appuyez deux fois sur la touche "⌚" pour entrer dans le réglage de la minuterie d'arrêt, l'icône  clignote, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure d'arrêt de la minuterie, puis appuyez sur la touche "⌚", appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes de l'arrêt temporisé, puis appuyez à nouveau sur la touche "⌚"; l'icône  est toujours allumée, complétant le réglage de l'arrêt temporisé. (Si vous n'appuyez pas sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure lors de la saisie du réglage de la synchronisation, le réglage de la synchronisation échoue et se termine.)
- (3) Méthode de réglage combiné du commutateur de synchronisation: À l'état allumé ou éteint, appuyez une fois sur la touche "⌚" pour entrer dans le mode "réglage de la minuterie"; à ce moment, le symbole de l'horloge sur l'écran est allumé et l'icône  clignote, entrant l'heure- sur réglage. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure d'ouverture, puis appuyez à nouveau sur la touche "⌚", appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes, puis appuyez à nouveau sur la touche "⌚" pour entrer dans le réglage de la minuterie d'arrêt, l'icône  clignote, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure d'arrêt de la minuterie, appuyez à nouveau sur la touche " ", réglez la minute d'arrêt temporisé en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, appuyez sur la touche "⌚" pour confirmer et quitter, les icônes "0" et "1" sont toujours allumées
- (4) Comment annuler la fonction de synchronisation : appuyez sur la touche "⌚" pour entrer dans le mode « réglage de la synchronisation »,  dès avoir entré le réglage de synchronisation activé ou désactivé, si vous appuyez directement sur la touche  sans régler l'heure, le réglage de synchronisation correspondant sera annulé.
- (5) La minuterie est un compte à rebours et ne peut pas se répéter tous les jours. Par exemple, lorsque 12h30 est réglé et que la minuterie est affichée, cela signifie que le déshumidificateur démarrera automatiquement après 12 heures et 30 minutes de compte à rebours. Si une répétition est nécessaire, la minuterie doit être à nouveau réglée.
5. Réglage du WiFi: Veuillez vérifier la dernière page.

Installateurs et professionnels.

6. Application avancée (pour le fonctionnement des techniciens professionnels uniquement)

6.1. Vérification de l'état d'exécution

- 1) Appuyez  pendant 5 secondes pour entrer dans "Vérification de l'état de fonctionnement", l'écran affiche alternativement le point d'état "C0" et sa valeur correspondante.
- 2) Vérifiez tous les points d'état et leur valeur correspondante via  et , appuyez  pour quitter le mode "vérification de l'état en cours d'exécution".

3) Tableau 1 : Vérification de l'état d'exécution

Symbole	Contenu	Unité
C0	Température de l'air d'entrée	°C
C1	Température de l'air de sortie	°C
C2	Humidité relative	°C
C3	Température d'échappement	°C
C4	Température du serpentin d'évaporation	°C
C5	Température de retour du gaz	°C
C6	Température de la plaque de refroidissement	°C
C9	Vitesse du ventilateur CC	r/min

6.2. Vérification des paramètres

- 1) Appuyez  et  pendant 5 secondes pour entrer dans l'état "Vérification des paramètres", le code du paramètre "P0" et la valeur du paramètre "0" ou "1" s'afficheront à l'écran, tels que "P0 0" ou "P01".
- 2) Dans l'état "Vérification des paramètres", appuyez  ou  pour vérifier les paramètres.

6.3. Modification des paramètres

En état "Vérification des paramètres", appuyez  pour entrer dans le mode "modification des paramètres", appuyez  ou  pour modifier les valeurs, puis appuyez  pour confirmer et quitter le mode "modification des paramètres". appuyez  pour quitter l'état "Vérification des paramètres".

6.4. Liste des paramètres

NO.	Contenu	Ajuster la plage	Longueur de pas
P0	Fonction de chauffage	0 — non / 1 — oui	1
P1	mode de fonctionnement du ventilateur	0: Atteindre la température/l'humidité à basse vitesse 1: Atteindre l'arrêt de température/humidité	1
P2	Temps de fonctionnement continu du compresseur avant le mode dégivrage	20 ~ 90min	1min
P3	Température de démarrage du dégivrage	-10 ~ 10°C	1°C
P4	Temps de dégivrage	1 ~ 12min	1min
P5	Temp. arrêt dégivrage	0 ~ 30°C	1°C
P6	Compensation d'humidité	-5% ~ 5%	1%
P10	Contrôle de la vitesse du compresseur	0: Auto 1: Manuel	1
P11	Réglage de la vitesse du compresseur	15 ~ 110Hz	1Hz
P12	Niveau de surchauffe du détendeur électronique	-10 ~ 20°C	1
P13	Détendeur électronique manuel/auto	0: Auto 1: Manuel	1
P14	Réglage d'ouverture du détendeur électronique	50 ~ 240	2 P
P15	Fonction de mémoire de mise hors tension	0 — non / 1 — oui	1

3. Paramètre technique

Maquette	VARYUS 60	VARYUS 100	VARYUS 120
Taille de piscine recommandée (m ²) *	≤25	≤40	≤50
Taille de pièce recommandée (m ²) *	60~120	90~180	120~240
Température de fonctionnement (°C)	10~38		
Capacité de déshumidification (l/h) (température 30°C, humidité relative 80%)*	2.5	4.0	5.0
DER (l/h.kW) (à 30°C, 80% d'humidité relative) *	4.00~3.40	4.53~4.05	4.50~3.68
Capacité de déshumidification (l/h) (température 30°C, humidité relative 70%) *	2.1	3.3	4.2
DER (l/h.kW) (à 30°C, 70% d'humidité relative) *	3.34~3.00	4.00~3.50	3.86~3.25
Chauffage électrique en option (kW)	1.3	2.1	2.1
Puissance nominale (kW) (à 30°C, 80% d'humidité relative) *	0.11~0.73	0.17~0.99	0.22~1.36
Courant nominal (A) (à 30°C, 80% d'humidité relative) *	0.48~3.17	0.74~4.30	0.96~5.91
source de courant	230V/1Ph/50Hz		
Bruit dB(A) à 1m de distance	38.3~45.6	40.3~45.8	39.9~46.4
Débit d'air (m ³ /h)	600	1000	1200
Taille nette de la boîte LxIxh (mm)	850×291×770	1120×291×770	1220×291×770
Poids net /(kg)	53	68	72

- 1. Cette série de machines peut fonctionner normalement dans la plage de température de 10 °C ~ 38 °C, au-delà de cette plage, l'effet n'est pas garanti ; veuillez noter que les paramètres de performance du déshumidificateur seront différents dans différentes conditions de travail ;*
- 2. En raison de l'amélioration technique du produit, les paramètres pertinents seront ajustés par étapes sans préavis. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la plaque signalétique du fuselage.*

1. Installation et entretien

⚠ Cette machine doit être installée et entretenue par des techniciens professionnels qualifiés, sinon cela pourrait endommager la machine et causer un danger

1.1 Précautions avant l'installation


Ce produit est uniquement utilisé pour la déshumidification de la piscine et doit assurer une circulation d'air suffisante, sinon la fonction de déshumidification ne fonctionnera pas ou aura peu d'effet.

1.1.1 Lorsque la machine est placée ou transportée, elle doit être placée vers le haut et ne peut pas être déversée ou placée à l'envers, sinon la machine ne pourra pas être utilisée normalement.


1.1.2 Cette machine est un produit de déshumidification générale. Elle ne peut jamais être utilisée pour d'autres gaz inflammables et troubles pour le réglage.

1.1.3 Réglez la température et l'humidité de manière appropriée pour un environnement confortable.

1.1.4 Ne placez pas d'objets qui bloquent le flux d'air près de l'entrée/sortie d'air, sinon cela réduira l'efficacité de la machine ou même l'empêchera de fonctionner.




1.1.5 Ne mettez pas vos mains ou des bâtons dans l'entrée et la sortie d'air du déshumidificateur et ne retirez pas les parties extérieures du déshumidificateur, sinon le rotor à grande vitesse pourrait vous blesser.




Installateurs et professionnels.


1.1.6 Il est strictement interdit d'utiliser ou de stocker des gaz ou liquides inflammables tels que laque, peinture, essence, etc. à proximité du déshumidificateur pour éviter le danger de l'incendie.




1.1.7 En cas de condition anormale, telles qu'un bruit anormal, une odeur, de la fumée, une fuite, etc., vous devez couper l'alimentation immédiatement et contacter le revendeur local, et ne pas réparer la machine vous-même.




1.1.8 L'interrupteur d'alimentation principal doit être situé dans un endroit hors de portée des enfants pour éviter le danger que des enfants jouent avec l'interrupteur d'alimentation principal.




1.1.9 En cas d'orage, veuillez débrancher l'interrupteur principal, sinon l'appareil pourrait être endommagé par la foudre ;



1.1.10 Ne rincez pas la machine directement avec de l'eau.




1.1.11 Ne pas l'utiliser à des fins spéciales telles que la préservation des beaux-arts ou du matériel académique (sinon, cela pourrait dégrader la qualité de la préservation).




1.2 Guide d'installation

⚠ Ce produit doit être installé dans un endroit bien aéré

Ambient - Floor Standing



Ambient_Wall Mounted



1.2.1. Installation


- 1) Le déshumidificateur peut être placé au sol ou installé au mur ;
- 2) Lors de l'installation sur le mur, assurez-vous d'utiliser des vis extractibles M6 pour fixer le support, la fondation en béton du mur sélectionné doit être ferme et solide, et le support doit être suffisamment solide et antirouille;
- 3) Veuillez vous assurer que le déshumidificateur et la piscine gardent une distance de 200 cm ou plus. Ne placez pas d'objets qui bloquent le flux d'air près de l'entrée ou de la sortie d'air. Aucun obstacle ne peut être placé à moins de 100 cm devant la sortie d'air, sinon, l'efficacité de la déshumidification sera réduite, voire empêcher le système de fonctionner ;
- 4) Lorsque la machine est en marche, l'eau condensée est évacuée du châssis, veuillez faire attention ; placez fermement la buse de décharge (accessoire) au fond du trou du châssis, puis connectez le tuyau de décharge pour permettre à l'eau condensée de se vider sans obstacle.

Installateurs et professionnels.

Étapes pour installer les pieds et les placer au sol :

1. Alignez les pieds avec les trous de montage et vissez-les dans le sens des aiguilles d'une montre (ne retournez pas la machine pour l'installer !).


A: câble d'alimentation; B: Orifice de décharge (connecté au tuyau de décharge)




2. Connectez le tuyau de décharge et connectez le cordon d'alimentation conformément au schéma de câblage.

Étapes d'installation sur le mur :


1. Sur un mur approprié, installez cinq vis extractibles de $\varnothing 6$ mm dans les trous du support mural pour fixer le support au mur.



2. Installez le pied mural sur la table de montage à l'arrière de la machine




3. Accrochez la barre de suspension à l'arrière de la machine sur le support




Installateurs et professionnels.

Après avoir suspendu le support, placez doucement la machine jusqu'à ce que le repose-pied mural repose sur le mur.



4. Connectez le tuyau de décharge et connectez le cordon d'alimentation conformément au schéma de câblage




- A: câble d'alimentation;
B: Orifice de décharge (connecté au tuyau de décharge)

Installateurs et professionnels.

1.2.2. Installation électrique et câblage

- 1) Utilisez une alimentation dédiée et la tension d'alimentation doit être conforme à la tension nominale du produit ;
- 2) Le déshumidificateur doit être bien mis à la terre ;
- 3) L'installation et le câblage doivent être effectués par des techniciens professionnels conformément aux exigences standard du schéma de circuit ;
- 4) Conformément aux exigences des normes techniques d'équipement électrique pertinentes du pays local de l'utilisateur, installez des dispositifs de protection contre les fuites (courant de fonctionnement de fuite \leq spécification 30mA);
- 5) La disposition des lignes électriques et des lignes de signal doit être soignée et raisonnable, et elles ne doivent pas interférer les unes avec les autres ; compte tenu des conditions environnementales (température ambiante, lumière directe du soleil, pluie, tension du réseau électrique, longueur des câbles, etc.), la section transversale des câbles peut être augmentée de manière appropriée.
- 6) Après la connexion de tous les câblages, l'alimentation ne peut être démarrée qu'après un examen soigneusement.
- 7) Sélection des dispositifs de protection et spécifications des câbles (ici, les paramètres sont ajustés en fonction du modèle)

Schéma de câblage électrique



Modèle		VARYUS 60	VARYUS 100	VARYUS 120
Disjoncteur de fuite	Courant nominal A	8.0	10.0	12.0
	Courant de fonctionnement résiduel nominal mA	30	30	30
Courant d'entrée maximal (A)		6.5	8.0	9.5
Fusible A		8.0	10.0	12.0
Câble d'alimentation (mm ²)		3×1.5	3×2.5	3×2.5

Remarque : les données ci-dessus conviennent pour un cordon d'alimentation \leq 10 m, en cas de \geq 10 m, vous devez augmenter le diamètre du fil.

1.3 Débogage

 Veuillez vérifier tous les fils avant de démarrer la machine.

1.3.1. La vérification avant de l'utiliser

- 1) Vérifiez si toute la machine est placée sur le sol verticalement ou horizontalement sur le mur, et connectée au tuyau de vidange ;
- 2) Vérifiez si le circuit électrique est connecté conformément au schéma de câblage électrique et si le fil de terre est connecté de manière fiable;
- 3) Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est déconnecté ;
- 4) Vérifiez si l'humidité réglée est appropriée ;
- 5) Assurez-vous que l'entrée et la sortie du déshumidificateur ne sont pas obstruées.

1.3.2. Essai

L'utilisateur doit d'abord allumer l'interrupteur d'alimentation pour brancher la machine ; Afin de protéger le déshumidificateur, la machine dispose d'une fonction de démarrage différé, le ventilateur démarre en premier, et le compresseur démarre après environ 3 minutes (Remarque : le compresseur ne démarre que si l'humidité n'a pas atteint le réglage lors du démarrage, s'il a atteint le réglage, le compresseur ne démarre pas); Après le démarrage, vérifiez s'il y a un bruit anormal pendant le fonctionnement.

1.4 Entretien

 La machine doit être révisée une fois par an par un technicien professionnel Assurez-vous de "déconnecter" l'alimentation du déshumidificateur avant l'entretien ;

Pendant la saison où le déshumidificateur n'est pas utilisé, veuillez "débrancher" l'alimentation électrique du déshumidificateur et recouvrir le corps d'une feuille de plastique pour empêcher la poussière de pénétrer ;

Il est recommandé d'utiliser un détergent ménager neutre ou de l'eau pour nettoyer la machine C'est interdit d'utiliser l'huile volatile, l'essence, les diluants et poudre à récurer, etc.; Vérifiez régulièrement si les vis sont desserrées, si les fils sont usés et si la connexion est solide.

2. Dépannage commun

Panne	Raison	Approche
Ne démarrer pas	Panne électrique	Attendez que le courant revienne
	L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé	Allumez l'interrupteur d'alimentation
	Fusible grillé	Vérifiez le problème, remplacez le fusible
	Le disjoncteur de fuite est déconnecté	Vérifiez le problème, activez le disjoncteur de fuite
Il y a du vent mais l'effet de chauffage n'est pas bon	L'évaporateur est bloqué	Dégagez
	Entrée et sortie d'air obstruées	Dégagez
	Protection de retard de 3 minutes	Attendez
Affiche normal mais ne déshumidifier pas	L'humidité réglée est faible	Augmentez correctement l'humidité réglée
	Protection de retard de 3 minutes	Attendez
Si les problèmes ci-dessus ne peuvent pas être résolus, veuillez contacter des professionnels et informer le modèle du produit et les détails du défaut. Veuillez ne pas essayer de le réparer vous-même.		


Attention! Ne démontez pas et ne réparez pas le déshumidificateur par vous-même pour éviter tout danger.

3. Affichage des codes d'erreur

No.	Projet	Code	No.	Projet	Code	No.	Projet	Code
1	Protection haute tension du système	E1	10	Capteur de température d'air de sortie	P2	19	Dérangement du module PFC	F2
2	Protection basse tension du système	E2	11	Capteur de température d'échappement	P3	20	Échec de démarrage du compresseur	F3
3	Protection de tension d'alimentation anormale	E5	12	Capteur de température d'air retour	P5	21	Dysfonctionnement du compresseur	F4
4	Protection contre la surchauffe du chauffage électrique (thermostat à réarmement manuel)	E7	13	Capteur de température de serpentin évaporatif	P6	22	Protection contre les surintensités du module compresseur	F5
5	Protection contre les températures élevées d'échappement	E8	14	Capteur d'humidité ambiante (entrée)	P7	23	Protection contre la surchauffe du module compresseur	F6
6	Protection contre les températures élevées de l'air	EA	15	Capteur de température du radiateur du module	P8	24	Protection actuelle	F7
7	Protection de l'environnement à basse température	Eb	16	Capteur de courant	P9	25	Protection haute température du radiateur	F8
8	Échec de communication du contrôleur	P0	17	Dérangement du circuit mémoire	PA	26	Défaillance du ventilateur CC	F9
9	Capteur de température d'air d'admission	P1	18	Dérangement du module d'entraînement du compresseur ou du câblage connexe, etc.	F1	27	Protection contre les surintensités du module PFC	FA

4. Mise en oeuvre d'Wifi

4.1. Téléchargement de l'application




Android Mobile, veuillez télécharger depuis

iPhone, veuillez télécharger depuis



4.2. Enregistrement du Compte

a) Inscription par numéro de téléphone portable/e-mail




b) Enregistrement du numéro de téléphone portable




4.3. Créer une famille

Veillez définir un nom pour la famille et choisir la pièce de l'appareil.




4.4. Trois méthodes de liaison de périphérique

Veillez d'abord connecter votre téléphone au réseau Wi-Fi.



4.4.1. Découverte automatique (Bluetooth)

- Veillez vous assurer que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Une fois allumé, appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le contrôleur, puis appuyez  pendant 3 secondes, et  clignotera rapidement pour entrer dans l'état de liaison Wi-Fi.
- Cliquez sur "Ajouter un appareil", attendez que l'application recherche l'appareil, puis cliquez sur "Ajouter", puis suivez les instructions ci-dessous pour terminer la liaison de l'appareil.




Note:

- La numérisation prendra un certain temps, soyez patient.
- Seuls les modules Wi-Fi dotés de fonctions Bluetooth peuvent utiliser cette méthode.

Installateurs et professionnels.

4.4.2. Mode EZ (connexion facile)

- a) Activer le module Wi-Fi
- b) Une fois allumé, appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le contrôleur, puis appuyez  pendant 3 secondes, et  clignotera rapidement pour entrer dans l'état de liaison Wi-Fi.
- c) Cliquez sur "Ajouter un appareil" et suivez les instructions ci-dessous pour terminer la liaison.  s'affiche à l'écran une fois la connexion Wi-Fi réussie.



Note:
1. Après avoir autorisé la localisation de l'application, elle peut lire automatiquement le nom du Wi-Fi.

2. Avant de cliquer sur "Terminé", vous devez cliquer une fois sur "+".

4.4.3. AP Mode

Activer le module Wi-Fi

a) Une fois allumé, appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le contrôleur, puis appuyez

🔌 pendant 10 secondes, et 📶 clignotera lentement pour entrer dans l'état de liaison Wi-Fi.

b) Cliquez sur "Ajouter un appareil" et suivez les instructions ci-dessous pour terminer la liaison.

📶 s'affiche à l'écran une fois la connexion Wi-Fi réussie.



Remarque: s'il ne saute pas automatiquement, cliquez sur "Confirmer la connexion au point d'accès, ensuite".

4.4.4. Si la connexion échoue, assurez-vous que votre nom de réseau et votre mot de passe sont corrects. Et votre routeur, téléphone mobile et appareil sont aussi proches que possible.


4.4.5. Reliure Wi-Fi (lorsque le mot de passe Wi-Fi change ou que la configuration du réseau change)

Appuyez 🔌 pendant 10 secondes, 📶 clignotera lentement pendant 60 secondes. Ensuite, 📶 sera éteint. La reliure originale sera supprimée. Suivez les étapes ci-dessus pour la reliure.

Installateurs et professionnels.

Remarques: Veuillez vous assurer que le routeur est configuré à 2.4 GHz. Instructions d'utilisation

4.5. Les instructions suivantes concernent les déshumidificateurs sans chauffage électrique.




Installateurs et professionnels.

4.6. Partagez des appareils avec les membres de votre famille

Après la liaison, si les membres de votre famille souhaitent également contrôler l'appareil.

Veillez d'abord laisser les membres de votre famille enregistrer l'application, puis l'administrateur pourra fonctionner comme ci-dessous (les images suivantes sont uniquement à titre de référence):



Ensuite, les membres de votre famille verront cette déshumidificateur une fois connectés à l'APP.

Avis:

1. Les prévisions météorologiques sont uniquement à titre de référence.
2. L'APP est susceptible d'être mise à jour sans préavis.

TEDDINGTON FRANCE

7, avenue Philippe Lebon, 92390 Villeneuve La Garenne, France

déshumidification@teddington.fr

Tel: +33 141 47 71 71

Le droit d'interprétation finale appartient au fabricant.

Le fabricant se réserve le droit d'interrompre ou de modifier les spécifications ou la conception du produit à tout moment sans préavis et sans aucune responsabilité en découlant.



Version: Gc3IDr32